


Manual de usuario Batería Externa 30.000 mAh BT-30S55

Botón de la batería

- Presione el botón para revisar la carga de la batería.
- Presione el botón por 3 segundos para encender el modo de carga.
- Presione el botón por 3 segundos de nuevo para salir del modo de carga.
- La batería entrará en estado de reposo después de dos horas de encenderse y no esté siendo utilizada.



- Use el puerto de salida USB-A o tipo C para cargar smartphones, laptops y otros dispositivos.
- Use el puerto de entrada Micro USB o tipo C para cargar la batería.





