



# TECLADO GAMER CENTURION MANUAL DE USUARIO

**CONTENIDOS:**

CARACTERÍSTICAS	3
FUNCIONALIDAD TECLADO	3
LUCES RGB	4
FN+{F1 - F12} FUNCIONES	4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	5

**CARACTERÍSTICAS:**

- 104 Teclas
- Cable de 1.5 m
- Voltaje: USB 5V
- Plug and Play

**FUNCIONALIDAD DE TECLADO:**

26 teclas con Anti ghosting: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, CapsLock, Shift\_L, Ctrl\_L, Alt\_L, Space, ↑, ↓, ←, →





**LUCES RGB**

Ajuste la luz LED con el siguiente botón , este teclado cuenta con 12 modos.

Para ajustar el brillo de las teclas, siga las siguientes instrucciones:

- Presione FN+(↑↓) para ajuste de brillo.
- Presione FN+(←→) for backlight speed adjustment, Total 3 Levels, default setting second level, available for backlight brightness adjustment when in breathing mode.
- Para función de bloqueo de Win, presione FN + WIN, repita para desbloquear. Presione FN+W(=WASD) para cambiarlo.

**FN+[F1 ~ F12]: IMPLEMENTA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:**

FN	Tecla	Función
FN+	F1	Media
FN+	F2	Volumen -
FN+	F3	Volumen +
FN+	F4	Mute
FN+	F5	Stop
FN+	F6	Canción previa
FN+	F7	Play/Pause
FN+	F8	Siguiente canción
FN+	F9	Email
FN+	F10	Web/Home
FN+	F11	Bloquear llaves
FN+	F12	Calculadora

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:**

1. Mantenga el teclado alejado de objetos puntiagudos que puedan rayarlo y dañarlo.
2. No ponga objetos sobre el teclado.
3. No estire, tuerza o aplique fuerza sobre el teclado.
4. Para limpiar el teclado, hágalo To clean the keyboard, gently wipe it using a moist cotton cloth.
5. Asegúrese que el teclado esté apagado cuando lo limpie, hágalo de forma delicada.

gear  
GAMER