

gear



WEBCAM JS-280
MANUAL DE USUARIO

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE SISTEMA

- 1GHz Intel Core 2 Duo o más
- 512 MB RAM o más
- 200 MB espacio en el disco duro
- Conexión a internet
- Puerto USB 2.0
- OS X 10.7+
- Windows XP/7/8/10

REQUERIMIENTO PARA GRABACIÓN

- 3.0 GHz Intel Core 2 Duo
- 2 GB RAM
- Pantalla con resolución 1080P (720P/VGA)

COMENZANDO

La webcam cuenta con soporte plug and play para Windows y MacOS. Después de conectar la cámara a través del puerto USB de la computadora, puede iniciar cualquier aplicación que necesite de una webcam.

Nota: Para utilizar el micrófono interno de la webcam, necesita seleccionar como AUDIO USB de entrada en la configuración de sus aplicaciones.

Importante: Si la computadora no reconoce la cámara, desconecte la cámara e intente en nuevo puerto USB o reinicie la computadora.

WEBCAM EN WINDOWS

Con Windows puedes utilizar la aplicación Cámara, que viene instalada. Esto te permitirá previsualizar cómo captura imágenes, videos.

1. Seleccione  escriba cámara y en el listado de aplicación aparecerá la aplicación, selecciónela y podrá previsualizar lo que muestra la webcam.

2. Si toma una fotografía o algún video, éstas serán guardadas en la carpeta imágenes > álbum de cámara.

Si necesita utilizar la cámara con otras aplicaciones, debe habilitarlas desde la cámara en la opción de seguridad de Windows.

1. Seleccione , escriba configuración y seleccione. Luego ingrese, a privacidad > cámara.

2. Para que las aplicaciones tengan acceso, active.

3. Más abajo, podrá seleccionar las aplicaciones que tendrán acceso a la webcam, actívela y desactívelas a gusto.

WEBCAM EN MAC OS

Usuarios de MacOS podrán utilizar la aplicación Photo Boot, la cual ya está instalada en el sistema operativo. Esto permite previsualizar cómo captura videos o imágenes.

1. Seleccione Finder > Aplicaciones > Photo Boot

Para que la webcam funcione con distintas aplicaciones necesita permitir el acceso a las aplicaciones.

1. Seleccione el menú que se encuentra arriba a la izquierda  y elija "preferencias del sistema".
2. Seleccione "seguridad y privacidad" en el panel de preferencias
3. Seleccione "privacidad" > cámara
4. Seleccione las aplicaciones en las cuales quiere permitir el uso de la webcam

PRECAUCIÓN

Si la cámara luego de ser utilizada por un largo tiempo se calienta, se sugiere apagarla por un periodo.

Evite tocar el lente con sus dedos, objetos filosos o materiales rugosos.

Para limpiar la cámara utilice un paño limpio y suave.

No utilice la cámara en lugares extremadamente calurosos, helados, polvosos o húmedos.

Evite caer la cámara, impactos pueden causar daño al lente o mal funcionamiento interno o rayones en la superficie.

gear