



Manual Usuario



Cámara Interior IP
DG-200

Lea las instrucciones del manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Le damos la bienvenida a tu hogar inteligente. Antes de comenzar a usar su nuevo dispositivo, se recomienda instalar la aplicación TuyaSmart. Esta aplicación, le permitirá manejar todo directamente desde su smartphone. Además de ser fácil de conectar a su red WiFi del hogar, le ayudará a controlar diversos dispositivos desde un toque.



Contenido de la caja

- 1 cámara inteligente
- 1 cable USB
- 1 manual de usuario
- 1 soporte de montaje
- 1 adaptador
- 1 bolsa de tornillos


Para comenzar

- Es necesario que conozca su red WiFi y contraseña
- Asegúrese de que su dispositivo móvil sea IOS 9 o superior o Android 4.1 o superior
- Asegúrese de estar conectado a una red WiFi de 2.4GHz (no es posible conectarse a redes de 5GHz)

1. Instale la aplicación TuyaSmart desde App Store o Google Play




2. Proceso de registro de cuenta



PASO 1

Introduzca su número de teléfono móvil o su correo electrónico



PASO 2

Introduzca el código de verificación y cree la contraseña

3. Conectar

¿Cómo parear mi dispositivo?

- Presione el botón de reiniciar por varios segundos hasta que la cámara comience a sonar
- Opcional: Inserte la tarjeta Micro SD

4. Agregar dispositivo

- Seleccione la aplicación de TuyaSmart, haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la página “Hogar”, luego seleccione “Cámara inteligente”.

- Asegúrese de que la luz indicadora en el dispositivo este parpadeando de color rojo rápidamente, luego presione “Siguiente Paso”.



- Ingrese su “Red WiFi y la contraseña”. Luego haga clic en “OK”.



- Lea las instrucciones sobre como “Escanear con la cámara”, luego presione clic en “Continuar”



- “Escanee el código QR que aparece en su smartphone con la cámara. Escuchará un sonido, luego haga clic en “Escuche un pitido”.



- Cuando el indicador de luz del dispositivo comience a parpadear de color rojo hasta una luz verde constante, la configuración de red se habrá completado.



Respuestas de preguntas frecuentes

1. ¿Puedo compartir la cámara con mi familia y amigos?

Si, puede compartir su cámara con su familia y amigos, quienes podrán tener acceso a la vista de la cámara y control sobre los focos, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación, presione el botón perfil y haga clic en el botón "Gestión del Hogar", de esta forma, podrá dar o revocar los permisos compartidos. Para poder compartir, el otro usuario debería tener ya instalada la aplicación y haber registrado una nueva cuenta.

2. ¿Qué es el alcance de la red inalámbrica?

El rango WiFi de su casa depende mucho del router de su hogar y las condiciones de la habitación. Revise las especificaciones de su router para conocer los datos exactos del alcance.

3. ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación de TuyaSmart puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su router podría tener un límite de dispositivos que pueden ser conectados a éste.

Mi dispositivo no puede ser conectado a una red

- Asegúrese de que el dispositivo se encuentre en modo configuración (el indicador de luz estará parpadeando rápidamente)
- Asegúrese de que la red WiFi esté disponible y no muy lejos del router
- Asegúrese de que la contraseña de su red WiFi esté correcta

Mi dispositivo se muestra sin conexión en la aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido
- Asegúrese de que la red sea estable y el nombre de la red WiFi y la contraseña no hayan sido modificados
- Si la red es normal pero aun se encuentra sin conexión. Revise si hay muchas conexiones a la red WiFi. Puede reiniciar el router para revisar el estado del dispositivo

Puede encontrar una mayor información en la ayuda center de la App

Especificaciones Técnicas

- **Audio:** Micrófono y altavoz interno
- **Almacenamiento:** Tarjeta microSD de 128GB máximo (no incluida)
- **WiFi:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz (no es compatible con redes WiFi 5GHz)

Precaución

- No exponga su dispositivo a ningún tipo de líquido. Esto último podría causar daños en el equipo
- Asegúrese de mantener su equipo fuera del alcance de los niños
- Asegúrese de que su dispositivo se encuentre bien conectado

