

1. Operar la trituradora a la capacidad máxima continuamente durante un período prolongado de tiempo, alrededor de 4 minutos sin parar, puede resultar en la activación de la protección automática de sobrecarga del motor, que pone fin a la alimentación de la unidad, ya que esto corresponde a una operación anormal del equipo. Si esto ocurre, debe:
 - A. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y espere al menos 40 minutos para que se restablezca la protección contra sobrecargas. Rasgar o cortar el exceso de papel de la parte superior de la trituradora.
 - B. Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA y coloque el interruptor en REV. Tire del papel restante de las cuchillas. Coloque el conmutador de nuevo en la posición Auto si es necesario.
 - C. Con el Interruptor en la posición ON y la abertura de alimentación clara, ya está listo para reanudar la trituración normal.
2. Exceder la capacidad de trituración, o sea insertar más de 3 hojas en una sola pasada, o si el papel no se introduce directamente en la abertura de alimentación. Si esto sucede, debe:
 - A. Cambie el interruptor a la posición "REV". Tire de los papeles atascados hacia atrás.
 - B. Cambie el interruptor a la posición "ON", la trituradora está ahora lista de nuevo para la próxima trituración

Especificaciones:

Tipo de corte:	Corte cruzado
Tamaño de corte:	4*35mm
Capacidad de corte por pasada:	Máximo 3 hojas dobladas por la mitad
Largo del alimentador:	120mm
Entrada eléctrica:	230 VAC 50Hz
Dimensiones:	220 (Largo) * 180 (Ancho) * 200 (Alto) mm



Manual de uso

Trituradora de papeles para escritorio



Precaución: lea el manual antes de usar

1. Put the shredder head into the basket.
2. Plug the power cord into any standard 230V AC outlet.
3. Coloque el interruptor principal en la posición ON:



Operación de la trituradora:

El interruptor se encuentra en la parte superior de la trituradora. El interruptor tiene tres (3) ajustes.

1. Cuando se selecciona **ON**, el proceso de trituración se inicia automáticamente insertando el papel en la abertura de alimentación. La trituradora se detendrá automáticamente cuando el papel haya completado su recorrido a través de la abertura de alimentación.
2. **REV** se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de papel, que invierte el proceso de trituración antes de un ciclo completado, despejando así los cortadores.
3. La posición **OFF** se recomienda al vaciar la papelera o cuando la trituradora no está en uso durante un período de tiempo prolongado.

Capacidad de trituración:

Este equipo tiene la capacidad de triturar 3 hojas dobladas (75g / m2) a la vez. Al triturar material pequeño como sobres o recibos de tarjetas de crédito, insertarlos uno a uno a través del centro de la abertura de alimentación.

Precauciones:

1. Mantenga todos los artículos como ropa, corbatas, joyería, pelo u otros artículos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.
2. Manténgase en la posición **OFF** cuando la trituradora no esté en uso por períodos prolongados de tiempo.
3. Retire todos los clips de papel y las grapas del papel antes de triturarlos. La unidad cortará las grapas, sin embargo no se recomienda.
4. No coloque las manos o los dedos en el engranaje de cuchillas de la trituradora ya que podría causar lesiones graves.
5. La trituración continua del papel no debe exceder de 4 minutos. Si se requiere un uso continuo, se recomienda que el tiempo de trituración sea de 4 minutos y 40 minutos para permitir el enfriamiento adecuado del motor.
6. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible al equipo.
7. Siempre apague o desenchufe la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar la papelera.
8. Vaciar la papelera con frecuencia.

Atascos de papel y protección de sobrecargas:

La trituradora está equipada con un dispositivo de protección contra sobrecarga del motor. El ciclo de trabajo normal y corto para la destrucción continua a máxima capacidad es de 4 minutos y 40 minutos de apagado. La potencia puede terminar automáticamente en caso de las siguientes situaciones anormales: