



Guía de aplicación

Limpie la CPU y la superficie del disipador de calor con un paño limpio.

Aplique la pasta disipadora en la placa de la CPU (puede ser un punto o en forma de cruz). Éste no debe ser más grande que del tamaño de una arveja.



Unte la pasta disipadora con una espátula o una tarjeta plástica, mientras este objeto sea más fino, mejor será. (Importante: Asegúrese que la pasta disipadora no haga contacto con los circuitos)



Instale el disipador de calor en la CPU

Advertencias:

Cuando se encuentre utilizando la pasta disipadora , no toque sus ojos.
No se trague la pasta disipadora .
Mantenga la pasta disipadora alejada del alcance de los niños.