

展开尺寸: 319x90mm


成品尺寸: 63.8*90mm

材质: 128g双铜, 正反面印刷(折页)

Pantone Yellow 012 U

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

PAREO BLUETOOTH




Paso 1: Encender el parlante
Presiona el botón "O" entre 2 a 3 segundos para encenderlo, oirás un tono que indicará que se ha encendido. Luego, el indicador comenzará a parpadear en azul y el parlante entrará en modo de pareo Bluetooth.


•01•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

Bluetooth



Paso 2: Elija su dispositivo
Busque "Soundcup II" en su listado de bluetooth y selecciónelo.




Paso 3: Pareo completado
El indicador se mantendrá de color azul cuando ya se haya pareado con tu dispositivo, ahora podrá escuchar su música.

•02•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

PAREO TWS



Presiona el botón "O" entre 2 a 3 segundos para encenderlo, oirás un sonido. Encienda los dos parlantes, presione, respectivamente, el indicador LED parpadeará de color blanco y escuchará un tono cuando el pareo TWS sea exitoso. El parlante que asuma el control como maestro mantendrá el indicador de color azul. Ahora podrá realizar el pareo bluetooth con su dispositivo.


Desconectar pareo TWS
Presiona "O" y desconecta el modo TWS, el indicador blanco se apagará y sonará un sonido indicando la desconexión.

Nota: Para el pareo TWS se debe parear primero el bluetooth.

•03•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

FUNCIONES BÁSICA



2 Botón encendido /Multi-función
Presiona entre 2 segundos el botón 2, para encender y apagar. Presione el botón 2 para responder llamadas. Presione dos veces el botón 2 para rechazar llamadas. Presione el botón 2 para poner play/ pausa durante una canción.

1 3 Botón de volumen
Presione el botón 1 para subir el volumen. Mantenga presionado el botón 1 hasta que se escuche la siguiente canción. Presione el botón 3 para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón 3 para ir a la canción anterior.


4 Botón TWS
Presione el botón 4 para encender/ apagar la función TWS. Presione el botón 4 hasta que se desconecta del modo de pareo bluetooth.

•04•



MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

INDICADORES LED



Encendido	Luz azul parpadea
Modo bluetooth	Indicador se mantiene de color azul al ser pareado exitosamente. Cuando el parlante está fuera de rango del dispositivo cuando esté conectado vía bluetooth, la luz indicadora parpadeará azul volviendo al estado de pareo. Si en 10 minutos no encuentra un dispositivo con el cual parearse se apagará automáticamente.
Modo Aux in	Indicador se enciende en color verde
Modo de carga	Indicador LED rojo se mantendrá encendido mientras cargue y se apagará hasta que esté totalmente cargada.

•05•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

Estado batería baja	Indicador LED parpadea en color rojo
TWS	Indicador LED blanco se mantiene cuando el pareo TWS es exitoso.

ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth	4,2
Duración batería modo activo	4 - 5 horas
Voltaje	5V 1.5A
Unidad driver	30W = 15Wx2

PREGUNTAS

¿Qué tipo de cargador utiliza el parlante?	Puede ser utilizado cualquier tipo de cargador, se recomienda de 5V/1.5A
¿Cuáles modos tienen prioridad?	La prioridad parte con AUX IN, llamada en modo Bluetooth y escuchar música en modo Bluetooth
El parlante no se puede encender	Cargue el parlante y trate en unos minutos
¿Qué hay que hacer si es que hay un sonido discontinuo al tocar música?	El parlante puede estar a una distancia de 10m del dispositivo al cual está pareado, si no hay obstrucciones entre medio, de lo contrario esto provocará sonido discontinuo. Se recomienda acercar el dispositivo al parlante.

•06•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N

¿Por qué se apaga el parlante de manera automática?	Si no está pareado vía bluetooth o por AUX IN, en 10 minutos, el parlante se apagará automáticamente.
El parlante no puede contarse al smartphone	Primero, remueva al parlante del listado de bluetooth de su dispositivo y presione el botón para pareo bluetooth para desconectarlo y reiniciar el modo de pareo.

•07•

MANUAL DE USUARIO / PARLANTE PORTATIL SOUNDCUP II 22N




SOUNDCUP II
Parlante portátil

•08•