

Gracias por elegir Kraken II

Lea este manual de usuario antes de usar el producto y consérvelo en caso de requerir información.

ESPECIFICACIONES

Bluetooth	5.0
Potencia	5W
Driver	40 mm
Sensibilidad	80db
Batería	1200 mAh
Dimensiones	93 mm * 75 mm * 35 mm

FUNCIONES

Disminuir Volumen (-) ; Anterior



Encendido/Apagado



Reproducir/Pausar/Manos Libre



Aumentar Volumen (+) ; Siguiente



1) Encendido:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y la luz azul comenzará a parpadear.

El parlante estará encendido y listo para emparejarse con su dispositivo Bluetooth.

2) Emparejamiento con un dispositivo de audio Bluetooth (teléfono móvil)

Encienda Bluetooth en su teléfono móvil y busque el nombre del Bluetooth (Kraken II) en la lista de dispositivos para conectarse de forma inalámbrica al altavoz.

3) Funcionamiento de la Radio FM

Presione el botón Encendido/Apagado (Icono de botón encendido) hasta que la voz le indique que esta en modo Radio FM, para iniciar el buscador de frecuencia Presione por 2 segundos el botón Encendido/Apagado (Icono de botón encendido).

Para cambiar de frecuencia presiones los botones +/-

*Recuerde conectar el cable micro USB de carga para mejorar la señal, este funciona como la antena de la radio.

4) Reproducir/Pausar/Manos Libres

Presione el botón (O) para reproducir y pausar la música. Este botón sirve además para contestar llamadas entrantes con la función de manos libres. Presione (+) & (-) para activar la función de selección de pista y control de volumen.

Mantenga presionados (+) & (-) para poder seleccionar la pista musical anterior o siguiente.

5) Recarga del altavoz

Utilice un cable de carga Micro-USB para cargar Kraken II. La luz indicadora estará encendida cuando el altavoz se esté cargando. Una vez que el altavoz está completamente cargado, la luz roja se apagará.

6) Compatibilidad con tarjeta TF externa

Este altavoz es compatible con tarjetas TF de hasta 32 GB. La "función tarjeta TF" se activará automáticamente cuando inserte una tarjeta TF y cambiará de igual forma al modo Bluetooth cuando ésta sea retirada.



7) Impermeabilidad:

Este altavoz está construido de acuerdo con el nivel de Impermeabilidad IP67. Puede ser sumergido en agua hasta un metro durante 5-10 minutos y puede soportar salpicaduras de agua. También es resistente al polvo. La impermeabilidad de la unidad puede verse afectada si el altavoz sufre algún golpe, la tapa de la ranura USB no se encuentra puesta correctamente o si la tapa trasera de silicona está dañada, etc...

8) Advertencia

1. Consulte el manual del usuario antes de utilizar el producto.
2. Cargue el altavoz completamente antes de usarlo.
3. Evite la exposición a condiciones de humedad, calor, alta presión, impactos u otras condiciones extremas. La impermeabilidad de este dispositivo está sujeta a las condiciones anteriormente mencionadas.
4. No intente abrir o reparar usted mismo el dispositivo.
5. Mantener fuera del alcance de los niños.

Observación: haga doble clic en la tecla "Encendido/Apagado" para función TWS



KRAKEN II

Parlante Bluetooth