

**Notas:**

1. No conecte ningún amplificador externo a la entrada del altavoz.
2. Para proteger su audición y prolongar la vida útil de las bocinas del parlante, no se recomienda ocupar el parlante al nivel máximo de volumen durante mucho tiempo.
3. Como el altavoz tiene circuitos incorporados, no abra la cubierta trasera, evite daños a los circuitos.
4. Por favor desenchufe el parlante si no se utilizará durante un período prolongado.
5. Por favor no utilice este producto cerca del agua. No sumerja este producto en ningún líquido ni salpique ningún líquido sobre este producto. Además, almacene o utilice el producto en un entorno de temperatura normal.
6. No toque el metal del enchufe cuando lo conecte/ desconecte para mantenerse seguro.

 22N**TRIUNE II 16W**  
Parlantes PC

**PARLANTE MULTI-FUNCIÓN:**

- 1) USB
- 2) Tarjeta SD/MMC
- 3) Cambio de modo
- 4) Volumen-/ANT: Mantenga presionado para disminuir volumen; Presione una vez para canción anterior;
- 5) Play/ Pausa
- 6) Volumen-/SIG: Mantenga presionado para aumentar volumen; Presione una vez para canción siguiente;

**MODO DE USO:**

1. Enchufe el parlante, luego conecte a través del puerto auxiliar el parlante a un PC / Reproductor de música / Smartphone.
2. Conecte USB a un puerto de alimentación USB para encender el parlante.
3. Gire toda la perilla en sentido antihorario para ajustar el volumen al nivel más bajo, luego encienda el parlante.
4. Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen; de lo contrario, hacia el otro lado.
5. Apague el parlante y desenchufe cuando no esté en uso.

**CONEXIÓN BLUETOOTH:**

1. Presione el botón de modo para iniciar Bluetooth.
2. Active el bluetooth de su teléfono móvil/ computadora, busque el nombre del dispositivo "TRIUNE II" y luego conéctelo.
3. Reproduzca música desde su teléfono móvil/computadora.
4. Presione el botón "Anterior / Siguiente" en el dispositivo o en el teléfono móvil/computadora para seleccionar entre las pistas de audio.
5. Presione el botón "PAUSA / REPRODUCIR" en el dispositivo o en el teléfono móvil/computadora para reproducir o pausar la música.
6. Utilice el dispositivo Bluetooth para subir y bajar el volumen o presione el botón "VOL- / VOL+" para aumentar o bajar el volumen.

**ESPECIFICACIONES:**

Modelo	Triune II 16W
Conexiones	Conexión vía USB Conexión Jack 3.5mm Bluetooth 5.0
Potencia	10W+3W <sup>2</sup>
Frecuencia	45Hz~18kHz
Modos	AUX/USB/SD/FM/BT