

Blik

FEEL250



Manual de Usuario
Audífonos inalámbricos

FEEL250

Audífonos inalámbricos

ES

Índice Manual de Usuario

Índice.....	1
Controles.....	2
Conexión Bluetooth.....	3
Audio.....	4
Garantía y servicio técnico.....	5

1

2

3

4

5

Controles

- Encender/apagar; Reproducir/pausar música; Subir/bajar volumen; Canción anterior/siguiente; Aceptar/finalizar llamadas; Rechazar la llamada entrante; Volver a marcar el último número; Asistente de voz.

Encender/ Apagar

Mantén presionado el botón “●”:

Durante 3 segundos para encenderlo.
Durante 5 segundos para apagarlo.

Asistente de voz

Pulse 3 veces el botón “●”: para activar el asistente de voz.

Conexión Bluetooth

1. Encienda el audífono.
2. Una vez encendido, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Los indicadores LED azul y rojo comenzarán a parpadear.
3. En el dispositivo que deseas emparejar, busca la lista de dispositivos Bluetooth y selecciona "BLIK-FEEL250 "en la lista de dispositivos.

Llamadas

Cuando haya una llamada entrante, el audífono sonará. Presiona “” para:

Responder una llamada: Presiona 1 vez.

Rechazar: Mantén presionado por 2 segundos.

Finalizar la llamada: Presiona 1 vez.

Marcar el último número: Presiona 2 veces.

Audio

Reproducir: Presiona brevemente el botón “”

Pausa: Durante la reproducción de música, presiona brevemente el botón “”

Siguiente canción: Desliza el botón “” hacia la derecha.

Canción anterior: Desliza el botón “” hacia la izquierda.

Subir volumen: Desliza el botón “” hacia arriba.

Bajar volumen: Desliza el botón “” hacia abajo.

Garantía y servicio técnico

Para más información sobre la garantía y servicio técnico, visita nuestra página web

<https://blikstore.com/garantia> o escanea el código QR:



Conoce sobre nuestras políticas de cambios y devoluciones en **<https://blikstore.com/policy>** o escanea el código QR:

