

# Manual Usuario

Interruptor Táctil Inteligente WiFi  
TS-101



Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

## Especificaciones

Voltaje de entrada	100-240V ~ 50-60Hz
Potencia máxima de salida por canal	800W
Estándar de WiFi	802.11 b/g/n 2.4Ghz
Método de conexión	Wi-Fi
Método de control	APP/ botón táctil/ control de voz
Sistema de soporte	Android/ IOS
Fuente de alimentación	Cable vivo y cable neutro
Material del panel	Vidrio templado
Consumo de energía inalámbrico SO	≤0.3W


# INTERRUPTOR TÁCTIL INTELIGENTE WIFI TJ-101 / MANUAL DE USUARIO

Humedad de trabajo	≤800%
Temperatura de funcionamiento	-40°C-85°C
Tamaño del panel	86x86x34mm
Tamaño del empaque	100x100x400mm

## Notas de instalación

### PRECAUCIONES

1. Por favor, instale el dispositivo de acuerdo con el diagrama de cableado que se muestra en la siguiente figura.
2. Solicite ayuda a un electricista profesional y corte la corriente previo a la operación.
3. El producto debe ser conectado a una fuente de alimentación con cable vivo y cable neutro.



## **Emparejamiento del dispositivo**

### **DESCARGAR APP**

En APP Store o Google Play, busque y descargue la aplicación “TuyaSmart”.

### **REGISTRO**



1. Si aún no tiene una cuenta, podrá utilizar su número de teléfono móvil para registrarse.
2. Vaya a la página de registro, luego haga clic en “código de verificación” e introduzca el código de verificación recibido.
3. Establezca su contraseña y haz clic en OK para registrarse.

### **AÑADIR DISPOSITIVO**

En la aplicación “TuyaSmart”, seleccione “+” en la parte superior derecha, elija la categoría “Ingeniería eléctrica” > “Interruptor” (Elija la opción WiFi). Mientras tanto, para que el interruptor esté en modo pareo, presione cualquier botón por 5-10 segundos y parpadeará rápidamente. Luego, confirme en la aplicación que está parpadeando rápidamente.

## INTERRUPTOR TÁCTIL INTELIGENTE WIFI TJ-101 / MANUAL DE USUARIO

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente.



## VINCULAR ALEXA

Enlazar la cuenta de TuyaSmart a “Alexa”

1. Haga clic en “Skills” en el menú y busque “TuyaSmart”.

Seleccione “TuyaSmart” en los resultados de búsqueda y haga clic en “ACTIVAR”.

2. Después de hacer clic en la cuenta a enlazar, en la nueva página, ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación TuyaSmart y elija el país de su localidad. Luego, haga clic en “Inicia sesión ahora” para vincular su cuenta de “TuyaSmart”. Después de que el enlace sea exitoso, haga clic en “OK” para regresar a la interfaz principal.

## CONTROLA TU DISPOSITIVO INTELIGENTE CON ALEXA

Antes de controlar el dispositivo, Alexa necesita descubrir el dispositivo primero. Haga clic en “DESCUBRIR” en la página de inicio inteligente para descubrir el dispositivo. Los dispositivos descubiertos serán desplegados en la lista.



### DISPOSITIVO DE CONTROL DE VOZ

Ahora puedes usar la Alexa para controlar tu dispositivo inteligente.

Puede controlar su dispositivo (como la luz en su habitación) con una de las siguientes instrucciones:

Alexa, enciende la luz de la habitación, (dispositivo de conmutación)

Alexa, me voy a casa. (Escenario personalizado)

Alexa, abre las cortinas. (Interruptor de cortina de control)

### VINCULAR GOOGLE HOME

Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.

Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón “+”

Seleccione la opción “Configurar dispositivo”

Seleccione la opción “Funcione con Google”

Agrega la aplicación TuyaSmart

Confirme autorización y siga las instrucciones

