


Manual de usuario Aro de Luz



DATOS TÉCNICOS

Cantidad Led: 416

Poder: 65W

CRI: 95Ra

Color temperatura: 3200k-5500k

Diámetro externo: 45cm

INTRODUCCIÓN PRODUCTO

La serie SY está hecho por una alta cantidad de chips brillantes SMLED. La vida útil es de hasta 50.000 horas. Tiene una temperatura de color ajustable desde 3200-5500K.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste la luz al soporte y ajusta a un ángulo apto.
2. Encienda con el botón ON/OFF.
3. Utilícelo con el soporte para el smartphone.
 - a) Ajuste la base del soporte.
 - b) Ajuste el smartphone y asegúrelo apretando la perilla
 - c) Ajuste el ángulo de visión necesitado
4. Asegúrese de apagarlo cuando deje de utilizarlo

VISTA DEL PRODUCTO



1. Agujeros para disipación de calor
2. Soporte smartphone
3. Perilla de ajuste de temperatura
4. Perilla de ángulo de ajuste
5. Perilla para ajuste de soporte
6. Puerto de carga USB
7. Botón de ajuste de brillo

Nota:

1. Lea el manual para el uso correcto
2. Cuando esté filmando, fije el aro de luz al soporte
3. No tire del cable cuando quiera desconectar y no manipule este cable con las manos mojadas.
4. El producto debe ser guardado en un lugar seco, ventilado para evitar humedad en la placa y circuitos, así se evitarán fallas.
5. Cuando deje de utilizar el producto, apáguelo inmediatamente para no afectar la vida útil de los Led.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Causa: No enciende

1. Revise que esté encendido
2. Revise la conexión entre el enchufe y el cable, puede ser que esté suelto.

Causa: Luz flashea

1. Revise que la entrada de voltaje sea la correcta
2. Revise que no haya una fuente de calor cerca del aro de luz, una excesiva temperatura del ambiente puede afectar la luz