


Comencemos



Indicador Bluetooth	Al presionar y mantener por 3 segundos el botón de encendido, comenzará a parpadear, lo que significa que está en modo de pareo bluetooth y se detendrá cuando la conexión haya resultado exitosa
Indicador bloqueo mayúsculas	Al encenderse indica que las mayúsculas están activas
Indicador de batería	Parpadeará cuando la batería sea baja

Indicador de carga	Se encenderá cuando esté cargando y se apagará cuando su carga haya sido completada
Botón de encendido	Presione por 3 segundos para encender o apagar
Botón reset	Para resetear, utilice la punta de un clip para presionarlo
Entrada USB Tipo C	Utilice esta entrada para cargar el dispositivo

Conexión del teclado

1. Al encender el teclado mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos para comenzar el modo de pareo.
2. Encienda o desbloquee su iPad para conectar, selecciones configuración.
3. Seleccione la opción de bluetooth y actívelo.
4. Automáticamente comenzará la búsqueda de dispositivos bluetooth.
5. Seleccione del listado y seleccione "TF-100"
6. Cuando el pareo entre iPad y el teclado sea exitosa, el indicador bluetooth en el teclado dejará de parpadear y ahora estará listo para su uso.

	Volver a inicio		Brillo -		Brillo +
	Buscar		Teclado en pantalla		Captura pantalla
	Canción previa		Pausa/Play		Siguiente canción
	Mute		Volumen -		Volumen +
	Cortar		Copiar		Pegar
	ON/OFF Touchpad		Tomar fotografía		Bloqueo pantalla
	Pareo Bluetooth		Ajuste brillo backlight	Fn	Tecla función






Para las funciones de esas teclas, deben ser combinadas con la tecla función FN.





Nota:

Para la captura de pantalla, según modelo debe presionarse por corto o largo tiempo.

Presionar por corto tiempo: Modelos con botón de inicio

Presionar por 2 segundos: Modelos sin botón de inicio

 <p>Deslizar con un dedo</p>	Mover el cursor
 <p>Un dedo doble clic sin soltar</p>	Clic izquierdo para seleccionar y arrastrar
 <p>Deslizar dos dedos vertical / horizontal</p>	Desplazamiento vertical / horizontal
 <p>Deslizar tres dedos hacia arriba</p>	Cambiar a ventana anterior
 <p>Tres dedos y deslizar al mismo tiempo hacia la izquierda y derecha</p>	Activar ventana izquierda

 <p>Toque con un dedo</p>	<p>Botón izquierdo del mouse</p>
 <p>Toque con dos dedos</p>	<p>Botón derecho del mouse</p>
 <p>Toque con tres dedos</p>	<p>Botón de en medio del mouse</p>
 <p>Deslizar tres dedos hacia abajo</p>	<p>Volver a pantalla de inicio</p>

Ahorro de Energía

1. Cuando el teclado no esté siendo utilizado por un largo tiempo, se sugiere cerrarlo, para prolongar la batería.
2. Para mantener la batería, se recomienda cargar al menos por dos horas.

Modo hibernación

Cuando el teclado no esté siendo utilizado por 15 minutos, entrará en modo hibernación. Para que vuelva a su funcionamiento presione cualquier tecla, luego de 5 segundos, estará activo nuevamente.

Solución a problemas

1. Asegúrese que el teclado esté encendido
2. Asegúrese que el teclado esté a una distancia adecuada del iPad, sino acérquelo
3. Asegúrese que la batería esté cargada
4. Asegúrese que la opción bluetooth esté activo en el dispositivo
5. Asegúrese que el teclado esté pareado al dispositivo

Limpieza

Límpielo con un paño seco.

Seguridad

Asegúrese de no mojar el teclado.

Al cargar el teclado asegúrese de no tirar o doblar el cable.

Cargando

Cuando la batería sea baja, el indicador comenzará a parpadear, por lo que se indicará que el teclado necesita ser cargado.

Cuando esté totalmente cargado, el indicador terminará de parpadear y se apagará automáticamente.