


gear



WEBCAM JS-290
MANUAL DE USUARIO

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. Lente auto enfoque UHD 4K
2. Contraventana de privacidad
3. Base / Clip
4. Micrófono
5. Agujero de trípode
6. Cable USB
7. Manual de usuario

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS

| | |
|-------------|--|
| CMOS sensor | UHD 4K |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Enfoque | 50cm mínimo |
| Micrófono | Omnidireccional |
| Incluye | Clip para montaje Agujero para trípode 1/4" |

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

Sistemas operativos:

- Windows XP/ VISTA/ Win7/ Win8/ Win10
- Linux 2.6.24 y más/ Ubuntu
- Mac OS 10.6 y más/ Android 5.1 y más


200MB de disco duro disponible

RAM 32MB o más


Soporte tarjeta Direct X VGA

INSTALA TU WEBCAM

1. Posicione la webcam en un trípode o sobre su pantalla con el clip.




Nota: Esta cámara no contiene trípode
Para montar la webcam sobre la pantalla utilice el clip, asegúrese que esté firme.




2. Conectar la Webcam: Conecte la cámara vía la interfaz USB.

Nota: Cuando utilice un desktop es más seguro conectarla a través de un USB que se encuentre en la sección trasera.



3. Manualmente empuje la cubierta de privacidad.



4. Cuando la instalación se haya finalizado, puede comenzar a utilizarla.

Notas:

1. No utilice la webcam cuando las condiciones ambientales sean extremas en calor, frío, polvoriento y en humedad.
2. Evite tocar el lente con las manos, ya que se puede romper o rayar. Para su limpieza utilizar un paño suave y limpio.
3. Evite las caídas, ya que caídas severas pueden causar daño al lente, mal funcionamiento o rayas en la superficie.

gear