


DETALLES DEL PRODUCTO



1. Touch switch
2. Puerto de carga USB tipo C
3. Indicador de encendido
4. Cabezal reemplazable

ESPECIFICACIONES

Material	Aluminio
Input	5V-0.1A
Función de sensibilidad por presión	No
Bluetooth	No

MODELOS COMPATIBLES

- iPad 2019(7th gen) A2197 / A2198 / A2200
- iPad 2018(6th gen) A1893 / A1954
- iPad Air(3rd gen) A2152 / A2153 / A2154 / A2123
- iPad mini(5th gen) A2124 / A2125 / A2126 / A2133
- iPad Pro 11 inches (2018-2020) A1980 / A2013 / A1934 / A1979/ A2228 / A2068 / A2230 / A2231
- iPad Pro 12.9 inches (2018-2020) A1876 / A2014 / A1895 / A1983 / A2229 / A2069 / A2232 / A2233

MODELOS COMPATIBLES



- iPad Pro 12.9 inch (1st gen&2nd gen)
A1584 / A1652 / A1670 / A1671 / A1821
- iPad Pro (10.5 inch) A1701 / A1709 /
A1852
- iPad Pro (9.7 inch) A1673 / A1674 /
A1675
- iPad Air (1st gen & 2nd gen) A1474 /
A1475 / A1476 / A1566/ A1567
- iPad mini (1st/2nd/3th/4th gen) A1432 /
A1454 / A1455 / A1489 / A1490 / A1491
/ A1599 / A1600 / A1538 / A1550
- iPad 2010(1st gen) A1219 / A1337
- iPad 2011(2nd gen) A1395 / A1396 /
A1397
- iPad 2012(3th gen&4th gen) A1416/
A1430 / A1403 / A1458 / A1459 / A1460
- iPad 2017(5th gen) A1822 / A1823

CÓMO CONECTAR

Siga las siguientes instrucciones para que activar este lápiz y su funcionamiento con su dispositivo.

Seleccione configuración > Apple Pencil > Apagar Apple Pencil.

Configuración > Notas > Deseleccionar sólo dibujar con Apple Pencil



Desactive bluetooth en su dispositivo si es que ha pareado anteriormente el Apple pencil.


Para que pueda ser utilizado correctamente el iPad debe tener un sistema iOS 12.2 O mayor.

Debería tener una mejor experiencia si utiliza una mica protectora de vidrio.

Asegúrese que tenga la suficiente carga para su uso.


CÓMO USAR

1. Presione el botón en la parte superior del lápiz, una luz azul se encenderá, que indicará que el lápiz se ha encendido y activado la función capacitiva.




On/Off indicador de encendido

2. Luego de encender, podrás utilizarlo en la pantalla de tu Smartphone o Tablet haciendo clic o deslizando. También puede ser utilizado para escribir, dibujar en aplicaciones específicas.



3. Cuando se presiona nuevamente el botón en la parte superior del lápiz, se desactivará la función capacitiva.



On/Off indicador de encendido

CÓMO CARGAR

Se puede cargar la batería de tres formas:

1. Puede cargar a través de un cable el lápiz conectándolo a través de la computadora.



(FIG 1)

2. Puede cargar el lápiz directamente a la corriente con un adaptador 5V DC.



(FIG 2)

3. Puede cargar el lápiz a través de una batería externa.



(FIG 3)

Nota: El proceso de carga puede durar entre 1 a 2 horas. Cuando el indicador esté en rojo, indica que aún no está completamente cargado.

