



Manual Usuario

Ampolleta inteligente
SB-100



WIRMEL

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Preparación para el uso

1. Asegúrese que el Smartphone esté conectado a una red WiFi 2.4GHz
2. Descargue la aplicación TuyaSmart desde App Store o Google Play.
3. Si es primera vez que utiliza Tuya Smart, seleccione registrarse. Luego, registre una cuenta ya sea con su e-mail o número telefónico.
4. Añadir dispositivo, inicie sesión en su cuenta TuyaSmart, seleccione “+” > Iluminación > Dispositivos de iluminación.

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción

“Empezar a escanear”. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente y siga las instrucciones.

Configurar Amazon Echo y habilitar la TuyaSmart Skill.

Si el usuario cuenta con Alexa o Google Home, podrá parrear este dispositivo con el asistente de voz:

1. Ya realizado el pareo con la ampolleta y la aplicación TuyaSmart, ingrese a la aplicación de Alexa. (Cree su cuenta de ser necesario)
2. En la aplicación o página web de Alexa, agregue la Skills “TuyaSmart”.
3. Agregado esta skills, podrá utilizar con el asistente de voz este dispositivo



WIRMEL

Vincular Google Home

Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.

Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón “+”

Seleccione la opción “Configurar dispositivo”

Seleccione la opción “Funcione con Google”

Agrega la aplicación TuyaSmart

Confirme autorización y siga las instrucciones

AMPOLLETA INTELIGENTE SB-100 / MANUAL DE USUARIO

